

Тангента для сирен С-40 Э ,С-40 Э gsm.

1. Закрепить держатель тангенты на боковой стенке ящика управления.



2. Подключить штекер miniUSB и USB.



Для использование сирены в роли мегафона необходимо выполнить следующие действия:

- перевести тумблер в положение “Сирена вкл”.
- на лицевой панели платы хранения звуковой информации, нажать 2 раза кнопку “MODE” (на индикаторе высветится “LINEaux”)
- взять тангенту в руку, нажать боковую клавишу и произнести речевое сообщение (в случае если после нажатия клавиши из громкоговорителей слышен посторонний фон, следует регулятором уменьшить громкость звучания до пропадания паразитного фона)
- перевести тумблер в положение “Сирена выкл”.



Внимание!

Для качественного и громкого звучания сирены в роли мегафона, помещение в котором установлен блок управления, должно быть акустически изолировано от рупорных громкоговорителей (двери, окна должны быть плотно закрыты). В противном случае может появиться паразитный звуковой фон (возбуждение усилителя). Для устранения возбуждения, следует уменьшить регулятором громкость звучания.